- Практическая работа №1
 - «Определение диаметра жгута»
 - Расчет диаметра жгута по формуле

Практическая работа №1

«Определение диаметра жгута»

Марка провода	Количество проводов в жгуте (шт)	Диаметр по изоляции (мм)
МГШВ 0.12	6	1.2
MΓCX 0.75	9	2.1
МГТФ 0.14	5	0.9
МГШВ 0.35	8	1.8
МГШВЭ 0.2	3	2.1
БПВЛЭ 1.5	5	4.2
БПВЛ 0.35	12	2.3

Расчет диаметра жгута по формуле

$$D = (1.2 - 1.3) \times \sqrt{n} \times D_{\rm cp}$$

- *n* число проводов, шт.
- $D_{
 m cp}$ среднее арифметическое провода в мм.
- 1.2-1.3 коэффициент заполнения

$$n = 48$$

$$D_{\rm cp} = ((6*1.2) + (9*2.1) + (5*0.9) + (8*1.8) + (3*2.1) + (5*4.2) + (12*2.3))/48 = 2.08125$$
mm

$$D = 1.3 \times \sqrt{48} \times 2.08125 \approx 18.75 \approx 19_{\text{MM}}$$

Ответ: Диаметр жгута 19 мм.